

Návod k použití zvonku Simplit

Vlastnosti produktu:

- Moderní a stylový design
- Třída voděodolnosti IP44
- 38 zvuků
- 4 úrovně hlasitosti
- Dosah až 280 m (otevřený prostor)
- Jednoduchá montáž
- Možnost propojení s více vysílači nebo přijímači
- Nízká spotřeba energie

Před instalací

1. Nekvalifikované osoby by neměly žádným způsobem otevírat nebo upravovat elektronické obvody zařízení. Mohlo by dojít k jejich poškození nebo k ohrožení bezpečnosti.
2. Vyhněte se montáži zařízení na přímém vystavení dešti, slunci nebo na kovových površích
3. Provozní dosah zařízení závisí na prostředí, ve kterém pracuje a na aktuálním rušení.

Bezpečnostní tipy

Zařízení byste neměli sami rozebírat, upravovat nebo opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, požádejte svého prodejce o výměnu. Před použitím zařízení si prosím přečtěte jeho technické specifikace a podmínky, za kterých jej lze používat.

Technické specifikace:

Napětí přijímače: AC 90-250 V (US, EU, UK, AU)

Napětí vysílače: 12 V 23 A

Spotřeba energie: vysílač: <20 mA, přijímač: <140 mA

Vodotěsnost: IP44

Provozní dosah: až 280 m v otevřeném prostoru

Počet melodií na výběr: 38

Obsah hlasitosti: 0-110 dB

Pracovní frekvence: 433,92 MHz

Provozní teplota: -20 °C až 60 °C

Rozměry: vysílač 76*43*22 mm, přijímač 90*55*25 mm

Způsoby sestavení zařízení:

1. Přijímač – připojte přijímač do zásuvky, začne fungovat. Můžete si vybrat melodii, která se vám líbí
2. Vysílač – vyberte si místo, kam jej chcete umístit
3. Vysílač – před instalací vysílače nejprve zkontrolujte jeho dosah v místě, kam jej chcete umístit
4. Vysílač můžete připevnit pomocí montážních šroubů nebo oboustranné pásky
5. Tlačítka pro změnu hlasitosti a melodie jsou umístěna na boční straně zvonku

Spárování přijímače k vysílači:

1. Připojte přijímač ke zdroji napájení
2. Přiblížte vysílač (tlačítko) k přijímači (3-5 cm)
3. Stiskněte a podržte současně tlačítko hlasitosti a tlačítko vysílače (obvykle asi 3-4 sekundy)
4. Sada by měla být spárována

Změna melodie

Stiskněte tlačítko melodie na přijímači. Po každém stisknutí tlačítka se melodie změní.

Změna hlasitosti

Stiskněte tlačítko hlasitosti na přijímači. Po každém stisknutí se změní hlasitost.

Odpadní elektrická nebo elektronická zařízení nelze skladovat (vyhazovat) s ostatním domovním odpadem. Aby se předešlo škodlivým účinkům na přírodní prostředí a lidské zdraví, měly by být použité přístroje skladovány na místech k tomu určených. Informace o tom, kde a jak bezpečně zlikvidovat použitý výrobek, vám poskytne místní úřad nebo společnost zabývající se recyklací odpadu.

Vyrobeno v Číně

Dovozce: DAT FAR Sp. z o., Śniżna 38a, 54-043 Wrocław

www.simplit.pl

